

# 99-200

## Portable Oogdouche

### Productinformatie

Portable oogdouche voor gebruik in verwarmde gebouwen/omgevingen. In een stoffige omgeving adviseren wij dit product te combineren met omkasting model 99-300.

Na een ongeval met oogbeschadiging, mechanisch of chemisch, moet men onmiddellijk en grondig beide ogen kunnen spoelen.

De oogdouche wordt geactiveerd door het inslaan van de rode knop waarna het spoelen van beide ogen begint voor een periode van minimaal 15 minuten. Beide handen zijn vrij om uw oogleden open te houden.



### Functionaliteit

De 99-serie portable oogdouches voldoen aan de richtlijnen als gesteld in de Europese Norm EN 15154-4:2009.

- Eenvoudig en snel te activeren door duwknop.
- Automatische en effectieve flow start direct.
- Beide handen vrij om oogleden open te kunnen houden.
- Beide ogen worden gelijktijdig gespoeld.
- Lange spoeltijd met getemperd water gedurende minimaal 15 minuten.
- Afstand tussen ogen en oogdouche ca. 25-30 cm.
- De vloeistof neemt de omgevingstemperatuur aan.
- Na gebruik kan de fles snel worden omgeruild.
- Houdbaarheidsdatum vloeistof 3 jaar na productiedatum.

### Oogspoelvloeistof

De oogspoelvloeistof is een isotone 0,9% fysiologische zoutoplossing. Als gevolg hiervan is de douche gegarandeerd vrij van legionella en pseudomonas-bacteriën in warm, stilstaand water.



nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15

8081 HL Elburg - Netherlands

Web: [www.nooddouches.nl](http://www.nooddouches.nl)

Tel: +31 (0)525-686822

Fax: +31 (0)525-686133

Email: [info@nooddouches.nl](mailto:info@nooddouches.nl)

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

**Krusman**

We ensure safety in risky environments